


4. Способ удержания инструмента и материал который подлежит завинчиванию, влияют на момент затяжки.
5. Эксплуатация инструмента на низкой скорости вращения шпинделя приводит к снижению крутящего момента.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предупреждение:

- Нужно быть всегда уверенным, что инструмент выключен и аккумулятор отсоединен, при выполнении проверки и обслуживании инструмента.

001145




1. Ограничительная отметка

Замена угольных щеток

Регулярно вынимайте и проверяйте угольные щетки. Заменяйте их, если они изношены на уровне ограничительной метки. Следите за тем чтобы угольные щетки были чистыми и не застревали в корпусе щеткодержателя. Меняйте угольные щетки только парами.

001268



1. Крышка щеткодержателя
2. Отвертка

Используйте подходящую отвертку для откручивания крышек щеткодержателей. Извлеките изношенные угольные щетки, вставьте новые и закрутите крышки щеткодержателей.

После замены угольных щеток, подсоедините аккумулятор и проверьте работу электрического тормоза двигателя. Для этого поработайте инструментом на холостом ходу примерно 1 минуту и отпустите триггерный переключатель. Если электротормоз не срабатывает, обратитесь в ближайший сервис компании Makita для ремонта.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ Вашего инструмента любое другое техническое обслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервисных центрах Makita, с использованием только запасных частей производства компании Makita.